

RV BUG SCREEN (A10-1322VP)

PARE-INSECTES POUR VR


For Water Heater Louvers (Suburban 6, 10, 12, or 16 Gallons)

Also for exterior battery vents

Pour les volets de chauffe-eau (Suburban 6, 10, 12 ou 16 gallons)

Aussi pour les événements de batterie extérieurs

- Note that the spring connector has a crossbar at one end of the coils. The other end of the coil is open. The open end is the end that attaches to the vent screen. The end with crossbar attaches to the heater vent (figure 1).
- Position vent screen over heater louvers. Below the louvers on the flat part of the panel is the best place to hook the spring connectors.
- Determine the best location to attach spring connectors to vent screen.
- Remove the vent screen and attach the open end of the spring connector to the vent screen. The spring connector end should grasp three wires on the screen.
- Reposition the vent screen over the heater louvers.
- Push the installation tool through the screen and into the center of the spring connector. The slot in the installation tool should grasp the spring connector crossbar.
- Stretch the spring connector and hook the spring connector onto the heater louver (figure 2).
- Gently remove the installation tool from the screen.



Cleaning the screens is necessary for proper air flow. Inspect screens frequently and clean as needed. Save the installation tool for reinstallation of screens after cleaning.

- Remarque : les ressorts sont équipés d'une traverse à une extrémité des serpentins. L'autre extrémité du serpentin est ouverte. L'extrémité ouverte est le bout qui se fixe à la grille d'évent. L'extrémité avec la traverse se fixe à l'évent du chauffe-eau (figure 1).
- Positionner la grille d'évent sur les volets du chauffe-eau. Le meilleur endroit pour accrocher les ressorts se trouve sous les volets, sur la partie plate du panneau.
- Déterminer le meilleur emplacement pour fixer le ressort à la grille d'évent.
- Retirer la grille d'évent et fixer l'extrémité ouverte des ressorts à la grille d'évent. L'extrémité du ressort devrait chevaucher trois fils sur la grille.
- Repositionner la grille d'évent sur les volets du chauffe-eau.
- Pousser l'outil d'installation dans la grille et au centre du ressort. L'encoche dans l'outil d'installation devrait chevaucher la traverse du ressort.
- Étirer le ressort et l'accrocher au volet du chauffe-eau (figure 2).
- Retirer doucement l'outil d'installation de la grille.

Le nettoyage des grilles est nécessaire pour assurer un flux d'air approprié. Inspecter les grilles fréquemment et nettoyer au besoin. Conserver l'outil d'installation pour une réinstallation des grilles après le nettoyage.